


Modèle UML du réveil



Ce diagramme était celui présenté lors du Quizz 3. Pour simplifier les explications, certains détails ont été modifiés.

Le diagramme représente les différents états d'un réveil. Ce réveil se résume par deux informations : l'heure qu'il est (variable H1) et l'heure à laquelle il doit sonner (variable H2). Ce réveil a un écran et 3 boutons. Les boutons sont :

- B1 (SetH): ce bouton sert à changer la variable H1.
- B2 (SetR) : ce bouton sert à changer la variable H2 et à activer/désactiver le réveil.
- B3 (Rappel) : ce bouton sert à faire resonner le réveil dans 5 min.

Sur l'écran, deux logo peuvent être affichés : A1 et A2. Ils peuvent être affichés de façon statique ou en clignotant. A1 sert à signifier que l'on est en train de changer la variable H1, tandis que A2 signifie que l'on est en train de changer la variable H2 quand il clignote, et que le réveil est activé s'il est statique.

Lorsque l'on branche le réveil, il s'allume et affiche 00:00. Cet affichage clignote.



Voici une description de ce diagramme :

- 'Clignotant' Il désigne l'état dans lequel l'écran affiche 00 :00 et clignote. Appuyer le bouton B1 pendant 3 sec a un effet : cela affiche le logo A1 et mène dans un nouvel état depuis lequel l'utilisateur peut régler l'heure du réveil.
- 'Réglage heure' On ne détaille pas les actions à faire pour choisir l'heure mais la description indique que l'heure choisie est attribuée à la variable H1. Si l'utilisateur appuie sur le bouton B1, ou s'il met plus d'une minute pour régler l'heure, le réveil sort de l'état de réglage, le logo A1 disparaît de l'écran.
- 'Réveil désactivé' Depuis cet état, appuyer 3 sec sur le bouton B1 nous ramène dans l'état de réglage, où le logo A1 est affiché. Appuyer sur le bouton B2 active le réveil, le logo A2 s'affiche alors à l'écran. Appuyer 3 sec sur le bouton B2 permet de régler l'heure à laquelle le réveil doit sonner (variable H2), dans cet état le logo A2 clignote sur l'écran.
- 'Réglage réveil' On ne détaille pas les actions à faire pour choisir l'heure de la sonnerie mais la description indique que l'heure choisie est attribuée à la variable H2. Tout comme pour le réglage de l'heure, si l'utilisateur met plus de 1 min pour faire ce réglage, le réveil revient dans l'état 'Réveil désactivé'. Appuyer sur le bouton B2 permet de valider et de sortir de l'état du réglage de H2, et d'activer le réveil. Lorsque le réveil est activé, le logo A2 est affiché sur l'écran de façon statique.
- 'Réveil activé' Depuis cet état, on peut désactiver le réveil en rappuyant sur B2. Lorsque l'heure qu'il est (H1) est celle à laquelle la sonnerie est réglée (H2), on change d'état en initialisant la variable s à 0. Cette variable représente le nombre de fois où on a demandé au réveil de resonner (snooze).
- 'Sonnerie' Si l'utilisateur appuie sur B2, cela désactive le réveil, s'il appuie sur B3, le réveil resonnera dans 5 min (et la variable s est incrémentée de 1). Ce snooze ne peut être fait que 5 fois. Si le bouton B3 est pressé alors que s=5, cela désactive le réveil.